

RETIRO DE PRODUCTO POR SEGURIDAD

Cochecito para empujar (Push Around Buggy) y Cochecito silencioso (Whisper Ride Buggy) de Step2

Modelos: 715700, 792300, 7923TA, 7923OR, 796600, 7966TA, 768400. 882900, 885700;

UPC: 733538715701, 733538768493, 733538792306, 733538792313, 733538796694, 733538882991, 733538885794



Vendido de 1999 a marzo de 2010

Los cochecitos afectados tienen clavijas con perillas amarillas de plástico en el lado posterior. Dicha clavija puede soltarse y permitir que el mango se salga del cochecito.

Los cochecitos que tienen los mangos asegurados con un perno y un tornillo NO están afectados.

Por favor inspeccione su cochecito. Si tiene una clavija con perilla amarilla de plástico **deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con Step2 para obtener un kit de reparación.**

Llame al teléfono sin cargo de Step2 **(866) -860-1887** de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. (hora del este) o visite www.step2.com para recibir un kit de reparación gratis.